

Saeco

"Profi Gastro"

BEDIENUNGSANLEITUNG

Technische Daten

Spannung:	220 V 50 Hz
Leistung:	1150 - 1250 W
Heizleistung	1000 W
Temperatur	programmierbar
Kaffeemenge	programmierbar
Wassermenge	programmierbar
Wassertankvol.	6 l
mech.Zählwerk	zählt die Mahlzyklen
Programmiermodus	
Gewicht	15 kg
Abmaße	Länge 28 cm, Höhe 46 cm, Tiefe 34 cm
Zubehörteile	Schlüssel zum Prüfen der Brühgruppe Stecker zum Programmieren 2 Schlüssel für Seitentüren und Deckel Winkel für Deckelverschluß

Vor Inbetriebnahme

Wählen Sie für das Gerät einen ebenen und trockenen Standort. Überzeugen Sie sich, daß die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung mit der Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie erst dann den Netzstecker ein.

Das Gerät wird entwässert ausgeliefert. Dies ist erforderlich, um in der kalten Jahreszeit einen Frostscha den durch gefrierendes Wasser zu vermeiden.

Bevor das Gerät in Betrieb genommen werden kann, müssen Schläuche, Boiler etc. mit Wasser befüllt werden. Dazu stecken Sie bitte den mitgelieferten Programmierstecker in die vorgesehene Buchse. Die Buchse befindet sich im Innenraum des Gerätes, auf der Boilerseite, an der Rückwand. Um die Maschine bedienen zu können, müssen die Seitentüren geschlossen sein.

Füllen Sie den Wassertank und schalten Sie die Maschine mit dem Hauptschalter auf der Rückseite des Gerätes ein. Auf der Anzeigetafel erscheint nach einigen Sekunden die Anzeige KAF:RZ. Drücken Sie dann die Heißwassertaste (3. Taste von links). Die Taste solange gedrückt halten, bis ca 100 ccm Wasser aus dem Auslauf herausgelaufen sind. Schalten Sie danach den Hauptschalter aus und entfernen Sie den Programmierstecker. Das Gerät kann nun in Betrieb genommen werden.

Beschreibung des Tastaturfeldes

- A Alphanummerische Anzeigetafel mit 16 Feldern
- B LED-Anzeige "ON"
- 1 Espressotaste
- 2 Kaffeetaste
- 3 Heißwassertaste
- 4 Stop-Taste

Inbetriebnahme

Mit dem Hauptschalter, der sich auf der Rückseite des Gerätes befindet, schalten Sie das Gerät ein. Die LED-Anzeige und die Anzeigetafel werden automatisch miteingeschaltet. Achtung: Die Maschine schaltet nur ein, wenn beide Seitentüren ordnungsgemäß geschlossen sind.

Das Gerät ist dialogfähig. Folgende Aufforderungen erscheinen auf der Anzeigetafel:

WARTEN TEMP

diese Anzeige erlischt, sobald die Maschine die Mindestbetriebstemperatur erreicht hat.

WAEHLEN

Produktaste drücken

PRODUKT

die Maschine befindet sich im Brühvorgang und die Getränkmenge wird gemäß den eingespeicherten Daten abgegeben. Durch Drücken der Taste 4 kann der Getränkeauslauf manuell abgestoppt werden.

Die hinter dem Wort Produkt erscheinenden Ziffern zeigen an, wieviel Brühvorgänge noch möglich sind, bevor die Maschine blockiert.

Erscheint 0000 ist keine Begrenzungsmenge programmiert.. Nach Beendigung des Brühvorgangs erscheint erneut die Aufforderung WAEHLEN.

Erscheint 0002 so wird gerade der letzte Kaffee gebrüht Danach blockiert das Gerät und die Anzeigetafel zeigt AUSSER BETRIEB an.

Wollen Sie verhindern, daß ein Unbefugter Kaffeebohnen oder Wasser nachfüllt, können Sie den Deckel verschließbar machen.

Entfernen Sie den Deckel und lösen Sie die Schraube an der Unterseite des Deckels. Nehmen Sie dann den mitgelieferten Metallwinkel und setzen Sie diesen so auf, daß das abgewinkelte Teil am Deckel zur Rückseite und an der Gegenseite zur Frontseite zeigt. Die Schraube wieder ansetzen und gut festziehen. Den Deckel aufsetzen. Mit dem Schlüssel wird der Winkel nach rechts gedreht und der Deckel dadurch mit dem Gehäuse verriegelt.

Störungsanzeige

AUSSER BETRIEB

die einprogrammierte Getränkeausgabemenge ist erreicht. Das Gerät blockiert. Die Ausgabemenge muß neu eingegeben werden. (Siehe Programmieren).

Achtung: Die Blockade des Gerätes kann nur vom Fachpersonal mit dem mitgelieferten Programmierstecker im Programmiermodus aufgehoben werden.

WASSER EINFÜLLEN

das Wasser im Wassertank hat den minimalen Wasserstand erreicht. Wasser nachfüllen.

KAFFEE EINFÜLLEN

die Mühle läuft leer. Kaffee nachfüllen und durch Drücken der Taste 4 bestätigen.

K-SATZ ENTLEER

die Satzschublade entleeren und durch Drücken der Taste 4 bestätigen.

Diese Meldung erscheint immer, wenn 35 Brühvorgänge erfolgt sind und die Satzschublade voll ist. Wird die Satzschublade zwischendurch entleert, beginnt der Zählvorgang nur von vorne wenn die Entleerung über die Taste 4 bestätigt wurde.

KEIN WASSER

diese Meldung erscheint bei allen Störungen im Wassersystem. Der Brühvorgang wird blockiert. Durch Drücken der Taste 4 können Sie die Sperrung aufheben. Beseitigen Sie jedoch auf alle Fälle die Störungsursache. Falls die Störungsmeldung immer wieder erscheint, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Programmieren

Schalten Sie die Maschine aus. Stecken Sie bitte den mitgelieferten Programmierstecker in die dazu vorgesehene Buchse. Die Buchse befindet sich an der Rückwand der Maschine auf der Boilerseite. Um in den Programmiermodus zu kommen, muß die Maschine eingeschaltet werden und die Seitentüren müssen geschlossen sein.

Vom Hersteller der Maschine sind bereits die unten aufgeführten Werte eingegeben und abgespeichert.

KAF.RZ	0000
CCM ESPR	25
CCM KAF	45
CCM WASSER	100
TEMPERAT	96

Über die Tasten im Bedienfeld können Sie die Werte verändern und neu abspeichern.

Beschreibung der Tasten im Programmierstatus:

- 1 verringert den eingegebenen Wert
- 2 erhöht den eingegebenen Wert
- 3 das Wassersystem wird mit Wasser befüllt bzw. entleert.
- 4 weiter zur nächsten Anzeige

die Abspeicherung erfolgt durch gleichzeitiges kurzes Drücken der Tasten 1 + 4 oder 2 + 4.

Im Programmierstatus erscheinen auf der Anzeigetafel nacheinander folgende Meldungen:

KAF:RZ

(Kaffeeportionenzähler) Hier kann die Anzahl der Kaffeeportionen festgelegt werden, bevor die Maschine sperren soll. Der Zähler läuft rückwärts. Wenn die Zahl 0001 erscheint zeigt das Gerät "AUSSER BETRIEB" an. Aus diesem Grund sollte zur gewünschten Menge noch eine Portion hinzugegeben werden. (Z.B.: wenn 300 Portionen gewünscht werden 301 eingeben). Ist 0000 programmiert, blockiert das Gerät nie.

CCM ESPR

Hier kann die Tassenfüllmenge für den Espresso festgelegt werden.

CCM KAF

Hier kann die Tassenfüllmenge für den Kaffee festgelegt werden.

CCM WASSER

Hier kann die Heißwassermenge für die löslichen Produkte festgelegt werden.

TEMPERAT

Hier kann die Brühtemperatur festgelegt werden.

W:ZAEHL

(Wasserzähler) der Zähler speichert bis zu 4 Ziffern. Dieser Wert kann weder geändert noch gelöscht werden.

K:ZAEHL

(Kaffeezähler) der Zähler speichert bis zu 7 Ziffern. Dieser Wert kann weder geändert noch gelöscht werden.

SCHLUESSEL ABZ

Das Ende der Programmierablaufs wird angezeigt. Programmierstecker aus Buchse entfernen

Im Programmiermodus kann immer nur ein Schritt nach vorne gemacht werden. Soll ein Wert erneut geändert werden, muß die Maschine ausgeschaltet und der Stecker abgezogen werden. Dann den Programmierablauf von vorne starten.

Wichtig: Den Programmierablauf immer ganz durchgehen. Den Programmierstecker erst nach Aufforderung abziehen.

Anmerkung: Wird der Programmierstecker eingesteckt und gleichzeitig beim Einschalten des Gerätes die Taste 3 gedrückt, werden automatisch die vom Werk eingegebenen Daten abgespeichert.

Der Mahlgrad der Mühle, die im Gerät installiert ist, kann ebenfalls, falls nötig, eingestellt werden. Im Kaffeebohnenbehälter, über den Mahlscheiben befindet sich ein Bügel. Drehen Sie diesen nach links (im Uhrzeigersinn) mahlt die Mühle feiner, beim Drehen nach rechts (entgegen Uhrzeigersinn) mahlt sie gröber. Beachten Sie bitte, daß in der 1. Kaffeebrüfung nach dem Verstellen noch eine Restmenge der vorhergehenden Mahlung ist. Ob die neue Einstellung besser ist, können Sie erst bei der 2. oder 3. Brüfung feststellen.

Reinigung und Pflege

Achtung: Vor Reinigung unbedingt den Netzstecker ziehen.

Die Gehäuseteile nur mit einem feuchten Lappen und mit einem milden Reinigungsmittel abwischen, dann trocken nachreiben. Wasserbehälter und Bohnenbehälter können abgenommen werden und von Hand gespült werden, Abtropfschale und Satzschublade ebenfalls. Die Brühgruppe kann gleichfalls entnommen und mit warmem Wasser abgespült werden. Nach dem Reinigen unbedingt darauf achten, daß die Teil wieder korrekt aufgesetzt bzw. eingesetzt werden.

Entwässern des Gerätes

Soll das Gerät nachdem es in Betrieb genommen wurde, weiterversandt werden, ist es vor allem in der kalten Jahreszeit notwendig, dieses zuvor zu entwässern.

Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter aus. Stecken Sie den Programmierstecker in die dafür vorgesehene Buchse und schließen Sie die Seitentüren. Nehmen Sie den Wasserbehälter ab. Kippen Sie das Gerät über die Kante um ca 45° nach rechts auf die Seite, wo die Brühgruppe eingesetzt wird und drücken Sie die Heißwassertaste solange, bis kein Wasser mehr ausläuft. Gerät ausschalten und den Programmierstecker abziehen. Das Gerät ist nun für den Transport oder Versand vorbereitet.